03. 주기별 점검요령

○점검 □교환(일반조건) △교환(가혹조건) ◇필요시교환

점검·정비 항목	일일 점검	주간 점검	매5천 km	매1만 km	매2만 km	매4만km
냉각수 점검, 보충 및 교환	○			○◇	□	
오일, 연료 누유 및 냉각수 점검		○				
배터리액 점검 및 보충	○					
수동변속기 오일점검, 보충 교환				△		□
자동변속기 오일점검, 보충 교환	○				○	□
브레이크액 점검, 보충 및 교환	○			□		
공기여과기 점검 및 청소			○			
앞브레이크 패드, 디스크 점검 교환	○			○		
뒷브레이크 라이닝, 드럼 점검 교환	○			○		
파워스티어링 오일 점검	○			0		
타이어 공기압 점검, 조정 마모상태 점검 및 교환	○					
앞바퀴 정렬상태 조정 및 교환	상태에 따라 수시 점검 및 조정					
타이어 위치 교환				○		
휠베이링 청소, 주유 조정 및 교환					○	
라디에이터 호스손상 및 장착상태 점검				○		